

Инструкция по эксплуатации,  
монтажу и гарантия качества  
Подогреватель посуды и пищи  
Гурмэ



**Обязательно** прочтайте инструкцию по эксплуатации и монтажу перед установкой, монтажом и вводом прибора в эксплуатацию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

# Содержание

---

|  |    |
|--|----|
| <b>Указания по безопасности и предупреждения .....</b>           | 4  |
| <b>Ваш вклад в охрану окружающей среды .....</b>                 | 12 |
| <b>Обзор .....</b>   | 13 |
| ESW 7010, ESW 7110 .....   | 13 |
| ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120 .....                               | 14 |
| Элементы управления и индикаторы .....                           | 15 |
| Принадлежности, входящие в комплект .....                        | 16 |
| <b>Ввод в эксплуатацию .....</b>                                 | 17 |
| Первая чистка прибора .....                                      | 17 |
| Первый нагрев подогревателя .....                                | 17 |
| Miele@home .....   | 18 |
| <b>Управление прибором .....</b>                                 | 21 |
| Принцип управления .....   | 21 |
| Использование MobileStart .....                                  | 22 |
| Режимы работы .....  | 22 |
| Длительность .....   | 22 |
| Установки температуры .....                                      | 23 |
| <b>Поддержание тепла блюд .....</b>                              | 24 |
| <b>Подогрев посуды .....</b>                                     | 28 |
| Продолжительность нагрева .....                                  | 28 |
| Вместимость .....  | 28 |
| ESW 7010, ESW 7110 .....   | 29 |
| ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120 .....                               | 30 |
| <b>Низкотемпературное приготовление .....</b>                    | 31 |
| <b>Другие возможности применения .....</b>                       | 37 |
| <b>Объединение в сеть со встраиваемыми приборами Miele .....</b> | 38 |
| <b>Функция «Шаббат» .....</b>                                    | 39 |
| <b>Чистка и уход .....</b>                                       | 40 |
| <b>Что делать, если .....</b>                                    | 43 |
| <b>Дополнительно приобретаемые принадлежности .....</b>          | 45 |
| <b>Указания по безопасности при встраивании прибора .....</b>    | 46 |
| <b>Указания по монтажу .....</b>                                 | 47 |

# Содержание

---

|   |    |
|---|----|
| <b>Размеры для встраивания ESW 7010, ESW 7110 .....</b> | 48 |
| Комбинируемый прибор высотой 45 см .....                | 48 |
| Комбинируемый прибор высотой 60 см .....                | 49 |
| Вид сбоку .....   | 50 |
| Подключения и вентиляция .....                          | 51 |
| <br>  |    |
| <b>Размеры для встраивания ESW 7020, ESW 7120 .....</b> | 52 |
| Комбинируемый прибор высотой 45 см .....                | 52 |
| Комбинируемый прибор высотой 60 см .....                | 53 |
| Вид сбоку .....   | 54 |
| Подключения и вентиляция .....                          | 55 |
| <br>  |    |
| <b>Размеры для встраивания ESW 7030 .....</b>           | 56 |
| Комбинируемый прибор высотой 45 см .....                | 56 |
| Комбинируемый прибор высотой 60 см .....                | 57 |
| Вид сбоку .....   | 58 |
| Подключения и вентиляция .....                          | 59 |
| <br>  |    |
| <b>Встраивание .....</b>                                | 60 |
| <br>  |    |
| <b>Подключение к электросети .....</b>                  | 61 |
| <br>  |    |
| <b>Сервисная служба .....</b>                           | 64 |
| Сервисная служба.....                                   | 64 |
| Типовая табличка.....                                   | 64 |
| Гарантия .....  | 64 |
| Сертификат соответствия .....                           | 65 |
| Условия транспортировки .....                           | 65 |
| Условия хранения .....                                  | 65 |
| Дата изготовления .....                                 | 65 |
| <br>  |    |
| <b>Гарантия качества товара .....</b>                   | 66 |
| <br>  |    |
| <b>Контактная информация о Miele.....</b>               | 68 |
| <br>  |    |
| <b>Заявление о соответствии товара .....</b>            | 69 |

## Указания по безопасности и предупреждения

Для упрощения подогреватель Гурмэ далее в данной инструкции обозначается как «прибор».

Этот прибор отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, его ненадлежащее использование может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и монтажу. В ней содержатся важные сведения по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Фирма Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора.

# **Указания по безопасности и предупреждения**

---

## **Надлежащее использование**

- ▶ Этот прибор предназначен для использования домашних хозяйствах и бытовых условиях размещения, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям..
- ▶ Прибор не предназначен для использования вне помещений.
- ▶ Используйте прибор исключительно в бытовых целях; способы применения описаны в данной инструкции. Любые другие виды применения не допустимы.
- ▶ Лица, которые в силу своих физических способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять прибором, должны находиться при его использовании под присмотром. Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

### **Если у Вас есть дети**

- ▶ Дети младше восьми лет не должны пользоваться прибором или должны делать это под постоянным надзором.
- ▶ Дети старше 8 лет могут пользоваться подогревателем без надзора взрослых, если они настолько освоили управление им, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией.
- ▶ Не допускается проведение чистки прибора детьми без надзора.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.
- ▶ Во время работы подогреватель нагревается и остается горячим ещё некоторое время после выключения. Не подпускайте детей близко к подогревателю, пока он не остынет настолько, что опасность получения ожога будет исключена.
- ▶ Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

# **Указания по безопасности и предупреждения**

---

## **Техническая безопасность**

- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьёзная опасность для пользователя. Работы по монтажу, техобслуживанию или ремонту могут проводить только специалисты, авторизованные компанией Miele.
- ▶ Повреждения прибора могут быть опасны для Вас. Проверяйте, нет ли на приборе видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ Надежная и безопасная работа прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к централизованной электросети.
- ▶ Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Параметры подключения (частота и напряжение) на типовой табличке прибора должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте прибор к электросети с помощью таких устройств.
- ▶ Используйте прибор только во встроенном виде, чтобы гарантировать его надежную и безопасную работу.
- ▶ Не разрешается эксплуатация этого прибора на нестационарных объектах (напр., судах).

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Прикасание к разъемам, находящимся под напряжением, а также внесение изменений в электрическое и механическое устройство опасно для Вас и может привести к нарушениям работы прибора.  
Никогда не открывайте корпус прибора.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт прибора выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.
- ▶ Если вилка будет удалена с сетевого кабеля или кабель не будет оснащен вилкой, то прибор должен подключаться к электросети квалифицированным электриком.
- ▶ При повреждении сетевого кабеля его замена должна выполняться специалистом по электромонтажу (см. главу «Электроподключение»).
- ▶ При проведении подключения, техобслуживания, а также ремонтных работ прибор должен быть полностью отсоединен от электросети. Для того, чтобы это гарантировать:
  - выключите предохранители на распределительном щите или
  - полностью выверните резьбовые предохранители на электрощитке, или
  - отсоедините от сетевой розетки вилку (если имеется). При этом тяните не за кабель, а за вилку.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

► Если прибор встроен за мебельным фронтом (например, дверцей), никогда не закрывайте его, если Вы пользуетесь прибором. При закрытой дверце возможен застой нагретого влажного воздуха. При этом могут быть повреждены прибор, окружающая мебель и пол. Закрывайте дверцу только после того, как прибор полностью остынет.

# **Указания по безопасности и предупреждения**

---

## **Правильная эксплуатация**

- ▶ Вы можете обжечься о горячий подогреватель или о горячую посуду. При любых работах у нагретого прибора защищайте руки, пользуясь рукавицами или прихватками. Используйте только сухие рукавицы или прихватки. Мокрые или влажные текстильные изделия лучше проводят тепло и могут вызвать ожоги горячим паром.
- ▶ Опасность возгорания. Не храните в подогревателе пластмассовые контейнеры или предметы из горючих материалов. При включении прибора они могут расплавиться или загореться.
- ▶ Предметы, расположенные вблизи включённого подогревателя, могут возгореться из-за высоких температур. Никогда не используйте прибор для обогрева помещений.
- ▶ Никогда не заменяйте поставляемый в комплекте противоскользящий коврик кухонными полотенцами и т.п.
- ▶ Максимальная нагрузка на телескопические направляющие составляет 25 кг. Если Вы будете перегружать выдвижной ящик, садиться или вставать на открытый ящик, то направляющие будут повреждены.
- ▶ Дно подогревателя при работе прибора нагревается. Следите за тем, чтобы вы не коснулись его случайно, когда подогреватель выдвинут.
- ▶ Противоскользящий коврик выдерживает температуры до 200°C. Температура дна кухонной посуды может превышать это значение, особенно после сильного обжаривания. Дайте кухонной посуде немного остить, прежде чем ставить её в подогреватель.
- ▶ Посуда из пластика или фольги плавится при высоких температурах. Пользуйтесь для поддержания тепла блюд только жаростойкой посудой из керамики, стекла и т.д.

## **Указания по безопасности и предупреждения**

---

- ▶ Попадание жидкостей внутрь прибора может вызвать короткое замыкание. Открывайте и закрывайте нагруженный выдвижной ящик осторожно, чтобы жидкости не расплескались.
- ▶ Режим  поддержания тепла блюд служит для сохранения в теплом виде горячих блюд, но не для разогрева холодных. Следите за тем, чтобы размещаемые в подогреватель блюда были достаточно горячими.
- ▶ При слишком низкой температуре в определенной пище могут развиваться бактерии. Устанавливайте достаточно высокую температуру поддержания тепла пищи.

### **Чистка и уход**

- ▶ Опасность поражения электрическим током. Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки прибора пароструйный очиститель.

# Ваш вклад в охрану окружающей среды

---

## Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.


## Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до отправления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

## ESW 7010, ESW 7110




- ① Противоскользящий коврик
- ② Элементы управления и индикаторы
- ③ Фронтальная панель подогревателя с механизмом Push2open  
Подогреватель открывается и закрывается с помощью лёгкого нажатия на фронтальную панель.

# Обзор


---

## ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120



- ① Противоскользящий коврик
- ② Элементы управления и индикаторы
- ③ Фронтальная панель подогревателя с механизмом Push2open  
Подогреватель открывается и закрывается с помощью лёгкого нажатия на фронтальную панель.
- ④ Решётка
- ⑤ Вентиляционные отверстия

## Элементы управления и индикаторы



### Сенсорные кнопки

- ① Включение/выключение подогревателя
- ② MobileStart
- ③ Выбор режима работы
- ④ Установка температуры
- ⑤ Установка длительности работы

### Индикация/индикаторы

- ⑥ Длительность  
1h = 1 час  
2h = 2 часа  
3h = 3 часа  
4h = 4 часа
- ⑦ Сегментная шкала индикации температуры
- ⑧ Режим низкотемпературного приготовления
- ⑨ Режим поддержания тепла блюд
- ⑩ Режим подогрева столовой посуды
- ⑪ Режим подогрева чашек/бокалов
- ⑫ Активация функции MobileStart
- ⑬ Оптический интерфейс  
(только для сервисной службы Miele)


# **Обзор**

---

## **Принадлежности, входящие в комплект**


При необходимости Вы можете дополнительно заказать принадлежности, входящие в комплект, а также другие принадлежности (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»).

### **Решётка**



Для увеличения площади размещения (ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120).

### **Противоскользящий коврик**



Обеспечивает надёжное положение посуды.

- Удалите защитную плёнку и наклейки, если они есть на приборе.
- Не удаляйте наклейки с указаниями по безопасности и встраиванию, а также типовую табличку.

Этим вы облегчите проведение ремонтных работ и работ сервисной службы.

## Первая чистка прибора

- Выньте коврик и решётку, если имеется, из подогревателя для очистки. Очистите их тёплой водой, средством для мытья посуды вручную и чистой губчатой салфеткой или чистой, влажной салфеткой из микрофибры.
- Вытрите насухо коврик и решётку мягкой салфеткой.
- Очистите подогреватель внутри и снаружи влажной салфеткой от пыли и остатков упаковки.
- Вытрите насухо все поверхности мягкой тканью.
- Положите коврик и, если имеется, решётку снова в подогреватель.

## Первый нагрев подогревателя

Нагревайте пустой прибор в течение не менее двух часов.

- Включите прибор касанием сенсорной кнопки ①.
- Касайтесь сенсорной кнопки так часто, пока не загорится символ .
- Касайтесь сенсорной кнопки так часто, пока не загорится внешний правый сегмент индикации температуры.
- Касайтесь сенсорной кнопки так часто, пока не загорится надпись **2h**.
- Закройте подогреватель.

Подогреватель оснащён контактным выключателем. Нагрев и вентиляция подогревателя работают только в том случае, если он закрыт.

Через два часа подогреватель автоматически выключится.

Металлические детали покрыты специальным защитным средством. Поэтому временно появляется запах, когда подогрев прибора происходит в первый раз. Возникновение запаха, а также возможные испарения через некоторое время исчезнут, они не являются признаком неправильного подключения или дефекта прибора. На это время позаботьтесь о хорошей вентиляции кухни.

# Ввод в эксплуатацию

## Miele@home

Ваш подогреватель оснащён интегрированным Wi-Fi-модулем.

Для использования вам потребуется:

- сеть Wi-Fi
- приложение Miele@mobile
- учётная запись Miele. Учётную запись вы можете создать в приложении Miele@mobile.

Приложение Miele@mobile поможет вам установить соединение между подогревателем и домашней сетью Wi-Fi.

После того как вы подключите подогреватель к сети Wi-Fi, вы сможете с помощью приложения выполнять, например, следующие действия:

- вызывать информацию о рабочем состоянии прибора
- вызывать указания по выполняемым подогревателем процессам
- завершать выполняемые процессы приготовления

При подключении подогревателя к сети Wi-Fi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Необходимо обеспечить наличие на месте установки подогревателя сигнала сети Wi-Fi достаточной интенсивности.

## Доступность Miele@home

Использование мобильного приложения Miele@mobile зависит от доступности услуг Miele@home в вашей стране.

Услуги Miele@home доступны не в каждой стране.

Более подробную информацию о доступности вы найдёте на сайте [www.miele.ru](http://www.miele.ru).

## Мобильное приложение Miele@mobile

Приложение Miele@mobile можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.




## Соединение через мобильное приложение

Приложение Miele@mobile используется для подключения к вашей сети.

- Установите приложение Miele@mobile на мобильное устройство.

Для регистрации потребуется:


1. Пароль вашей сети Wi-Fi.
2. Пароль вашего подогревателя.



Паролем подогревателя являются девять последних цифр заводского номера, который указан на типовой табличке.

## Типовая табличка

Типовую табличку вы найдёте здесь:



Если последует требование активировать Wi-Fi подогревателя, действуйте следующим образом:

- Выключите прибор.
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку .
- Одновременно коснитесь сенсорной кнопки .

**2h** горит постоянно, **3h** мигает.

В течение следующих 2 минут подогреватель готов к подключению.

- Следуйте дальнейшим указаниям в мобильном приложении.

После успешного соединения цифры **2h** и **3h** будут гореть постоянно.

- Выйдите из режима соединения подогревателя касанием сенсорной кнопки .

Теперь подогревателем можно управлять через мобильное приложение.

- Начните регистрацию прибора в мобильном приложении. Следуйте указаниям на дисплее.

# Ввод в эксплуатацию

## Соединение через WPS

Ваш Wi-Fi-роутер должен иметь протокол WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Выключите прибор.
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку .
- Одновременно коснитесь сенсорной кнопки .

**2h** горит постоянно, **3h** мигает.

WPS-соединение должно начаться одновременно у подогревателя и на вашем Wi-Fi-роутере.

- Через несколько секунд коснитесь сенсорной кнопки  на подогревателе.

Через некоторое время **2h** начнет гореть длительно, **3h** и **4h** будут мигать.

В течение следующих 2 минут подогреватель готов к разрыву соединения.

- Начните WPS-соединение на вашем Wi-Fi роутере.

После успешного соединения цифры **2h** и **3h** будут гореть постоянно.

- Выйдите из режима соединения подогревателя касанием сенсорной кнопки .

Теперь подогревателем можно управлять через мобильное приложение.

Если соединение не сможет быть установлено, возможно, вы активировали WPS на своем роутере недостаточно быстро. Повторите вышеуказанные шаги.

**Совет:** Если ваш Wi-Fi роутер непригоден для соединения через WPS, используйте соединение через мобильное приложение Miele@mobile.

## Отмена Wi-Fi-соединения (возврат к заводским установкам)

Для создания нового Wi-Fi-соединения необходимо сначала прервать существующее Wi-Fi-соединение.

- Выключите прибор.
- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку .
- Одновременно коснитесь сенсорной кнопки .

При имеющемся Wi-Fi-соединении цифры **2h** и **3h** горят непрерывно.

В течение следующих 2 минут подогреватель готов к разрыву соединения.

- Коснитесь сенсорной кнопки .
- 2h** горит постоянно, **3h** мигает.
- Через несколько секунд кнопки **2h** и **3h** начнут мигать. Wi-Fi-соединение прервано.
- Выйдите из режима соединения подогревателя касанием сенсорной кнопки .

Wi-Fi-соединение прервано. Можно установить новое соединение.

## Принцип управления

 Нарушение работы сенсорных кнопок при загрязнении и/или помехах.

Сенсорные кнопки не реагируют на касание пальцем или может произойти непредусмотренный процесс, например, автоматическое выключение подогревателя. Содержите в чистоте сенсорные кнопки и индикаторы.

Не кладите никакие предметы на сенсорные кнопки и индикаторы.

 Повреждения вследствие жидкости.

Попадание жидкостей внутрь панели может вызвать короткое замыкание.

Открывайте и закрывайте нагруженный подогреватель осторожно, чтобы жидкости не расплескивались.

- Откройте подогреватель.
- Включите прибор касанием сенсорной кнопки ①.
- Касайтесь сенсорной кнопки ③ так часто, пока не высветится нужный режим работы.
- Касайтесь сенсорной кнопки ④ так часто, пока в поле индикации температуры не загорится сегмент нужной температуры.
- Касайтесь сенсорной кнопки ⑤ так часто, пока не высветится нужный режим работы.
- Закройте подогреватель.

# Управление прибором

## Использование MobileStart

- Коснитесь сенсорной кнопки  или , чтобы активировать MobileStart.

Загорится индикатор над сенсорной кнопкой  . После этого можно управлять подогревателем через мобильное приложение Miele@mobile.

Управление с помощью сенсорных кнопок имеет приоритет перед управлением с помощью приложения.

## Режимы работы

Вы можете выбрать следующие режимы работы

-  подогрев чашек/бокалов
-  подогрев столовой посуды
-  поддержание тепла блюд
-  низкотемпературное приготовление

Режим работы, выбранный в последний раз, автоматически устанавливается при следующем включении, что отражается на панели управления.

Подогреватель оснащён вентилятором, который распределяет нагретый воздух по прибору. Вентилятор работает во всех режимах.

В подогревателе можно одновременно поддерживать блюда тёплыми и подогревать посуду. Используйте для этого режим поддержания тепла блюд .

 Опасность получения ожогов о горячую посуду.

Пустая посуда становится очень горячей, если её подогревать в режиме поддержания тепла блюд .

Надевайте защитные рукавицы при вынимании посуды из прибора.

## Длительность

 Опасность пожара вследствие высыхания блюд.

Длительное время поддержания в тёплом и горячем виде блюда приводит к его высыханию и, возможно, самовозгоранию.

Не оставляйте надолго без присмотра подогреватель, работающий в длительном режиме эксплуатации.

Подогреватель настроен на длительную эксплуатацию (исключение: низкотемпературное приготовление). По истечении максимального времени длительного режима, равного 12 часам, функция защитного отключения отключает подогреватель.

Касанием сенсорной кнопки  можно выбрать ограниченную длительность работы: 1 касание – 1 час (1h), 2 касания – 2 часа (2h) и т.д. до максимум 4 часов.

При пятом касании восстанавливается работа в длительном режиме.

## Установки температуры

Для каждого режима работы задан свой температурный диапазон. Установленные на заводе, рекомендуемые температуры выделены жирным шрифтом. Касанием сенсорной кнопки можно изменить температуру с шагом в 5° °C.

Температура, выбранная в последний раз, автоматически устанавливается при следующем включении и отображается на панели управления (исключение: низкотемпературное приготовление).

| Индикация температуры | Температура [°C]* |           |           |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       |                   |           |           |           |
|                       | 40                | 60        | 65        | 65        |
|                       | 45                | 65        | 70        | 70        |
|                       | <b>50</b>         | <b>70</b> | <b>75</b> | 75        |
|                       | 55                | 75        | 80        | 80        |
|                       | 60                | 80        | 85        | <b>85</b> |

\* приблизительные данные температуры, замеренной в центре пустого подогревателя

# Поддержание тепла блюд

---

## Рекомендации

Для оптимального сохранения качества блюд примите во внимание следующее:

- Кладите горячую пищу в подогретую посуду. Для этого во время предварительного нагрева поставьте посуду в подогреватель.
- Не накрывайте жареные или приготовленные во фритюре блюда, у которых должна сохраняться корочка. Поддерживайте тепло таких блюд при более высокой температуре.
- Накрывайте жидкые блюда и пищу с содержанием влаги подходящей крышкой или термостойкой фольгой. Таким образом вы избежите того, что выделяющаяся влага будет конденсироваться вне посуды.
- Не заполняйте посуду до краев, чтобы пища не выплескивалась.
- Свежеприготовленная пища горячее, чем пища из подогревателя. Подавайте пищу после режима поддержания тепла на подогретых тарелках.
- Содержание питательных веществ в продуктах начинает снижаться при приготовлении и продолжается при поддержании блюда в тёплом виде. Чем дольше продукт будет сохраняться тёплым, тем больше будут потери питательных веществ.
- Мы не рекомендуем поддерживать пищу тёплой в течение длительного срока, т.к. иначе она переваривается.
- При многократном открывании подогревателя блюда могут остывать.
- Не открывайте и не закрывайте подогреватель толчком. Жидкость может выплынуть из контейнеров и попасть в вентиляционные отверстия или внутрь подогревателя.

⚠ Угроза здоровью при слишком низких температурах поддержания тепла блюд.

При слишком низких температурах поддержания тепла блюд в пище могут развиваться бактерии.

Выбирайте исключительно режим поддержания тепла блюд .

Этот режим работы служит для поддержания блюд в тёплом виде сразу же после их приготовления, т.е. в горячем состоянии. Он не предназначен для повторного разогрева блюд, успевших остить.

- Выберите режим поддержания тепла блюд .
- Выберите нужную длительность.

Подогреватель должен быть предварительно нагрет в течение примерно 15 минут, чтобы гарантировать достижение требуемой температуры.

- Поставьте посуду для предварительного нагрева в подогреватель.
- Через 15 минут выньте подогретую посуду из подогревателя и наполните её горячей пищей. При вынимании нагретой посуды пользуйтесь кухонными рукавицами.
- Поставьте посуду в подогреватель и закройте его осторожно, чтобы жидкости не расплескались.

# Поддержание тепла блюд

## Настройки

| Продукт                               | Посуда              | Накрыть посуду | Температура при установке                              | Размещение |          |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|---|------------|----------|
|                                       |                     |                |   | Дно        | Решётка* |
| Стейк слабой прожарки                 | Тарелка             | нет            | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          | x        |
| Запеканка / гратен                    | Форма для запеканок | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Жаркое                                | Тарелка             | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Густой суп                            | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Рыбные палочки                        | Сковорода           | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | x          |          |
| Мясо в соусе                          | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Овощи в соусе                         | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Гуляш                                 | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Картофельное пюре                     | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Стандартный обед                      | Тарелка             | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Печёный картофель/картофель в мундире | Тарелка / кастрюля  | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Шницель в панировке                   | Сковорода           | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | x          |          |
| Блинчики / картофельные оладьи        | Тарелка             | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | x          | x        |
| Пицца                                 | Тарелка             | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | x          |          |
| Отварной картофель                    | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Соус                                  | Кастрюля            | да             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |

## Поддержание тепла блюд

| Продукт               | Посуда  | Накрыть посуду | Температура при установке   | Размещение |          |
|-----------------------|---------|----------------|--|------------|----------|
|                       |         |                |  | Дно        | Решётка* |
| Штрудель              | Тарелка | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | x          |          |
| Подогрев белого хлеба | –       | нет            | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | x          | x        |
| Подогрев булочек      | –       | нет            | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          | x          | x        |

\* в зависимости от оснащения модели

# Подогрев посуды

## Рекомендации

- По возможности размещайте посуду по всей площади. Высокие стопки тарелок нагреваются медленнее, чем отдельные предметы посуды. Если не удается избежать высоких стопок, размещайте их в передней части прибора. Используйте решётку (в зависимости от модели).
- Не ставьте большие блюда на ребро перед вентиляционными отверстиями. Они закрывают прорези для выхода нагретого воздуха. Посуда будет нагреваться неравномерно.
- Для чашек и бокалов выбирайте исключительно режим подогрева чашек/бокалов □, чтобы гарантировать, что не будет превышена максимальная температура (60 °C).
- Подогретая посуда очень быстро остывает. Поэтому доставайте её незадолго до использования.

## Продолжительность нагрева

На продолжительность нагрева влияют различные факторы:

- материал и толщина посуды
- объём загрузки
- размещение посуды
- установки температуры

В связи с этим абсолютные данные привести невозможно. Для равномерного нагрева в режиме подогрева столовой посуды — для ориентации указаны следующие значения:

- стандартного сервиса на 6 персон около 30-35 минут
- стандартного сервиса на 12 персон около 40-45 минут

Определите самостоятельно при практическом использовании прибора его оптимальную настройку с учётом ваших индивидуальных потребностей.

## Вместимость

 Повреждения вследствие перегрузки.

При перегрузке подогревателя направляющие могут быть повреждены.


Максимальная загрузка подогревателя составляет **25 кг**.

Вместимость прибора зависит от размеров и веса вашей посуды.

ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120: Вы можете увеличить площадь размещения, используя для этого входящую в комплектацию прибора решётку. Её можно устанавливать произвольно. С помощью 2 решёток вы можете увеличить площадь размещения ещё больше, установив их слева и справа. Вы сможете приобрести дополнительную решётку в сервисной службе Miele или у авторизованных партнёров Miele (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»).

### ESW 7010, ESW 7110

Вы можете ориентироваться на следующие примеры комплектации:



#### Стандартный сервис на 6 персон

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 6 тарелок           | $\varnothing$ 26 см |
| 6 глубоких тарелок  | $\varnothing$ 23 см |
| 6 десертных тарелок | $\varnothing$ 19 см |
| 1 овальное блюдо    | 32 см               |
| 1 салатник          | $\varnothing$ 16 см |
| 1 салатник          | $\varnothing$ 13 см |


#### или соответственно

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 12 тарелок            | $\varnothing$ 26 см                |
| 18 глубоких тарелок   | $\varnothing$ 23 см                |
| 16 суповых чашек      | $\varnothing$ 10 см                |
| 6 тарелок и           | $\varnothing$ 26 см                |
| 6 глубоких тарелок    | $\varnothing$ 23 см                |
| 6 тарелок для пиццы   | $\varnothing$ 36 см                |
| 72 чашки для эспрессо | $\varnothing$ 5,9 см               |
| 30 чашек для капучино | $\varnothing$ 8,8 см               |
| 30 бокалов для грога  | $\varnothing$ 6,7 см / высота 8 см |

## Подогрев посуды

### ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120

Вы можете ориентироваться на следующие примеры комплектации:



#### Стандартный сервис на 12 персон

12 тарелок                     $\varnothing$  26 см

12 глубоких тарелок         $\varnothing$  23 см

12 десертных тарелок       $\varnothing$  19 см

1 овальное блюдо            32 см

1 салатник                     $\varnothing$  19 см

1 салатник                     $\varnothing$  16 см

1 салатник                     $\varnothing$  13 см

#### или соответственно

40 тарелок                     $\varnothing$  26 см

60 глубоких тарелок         $\varnothing$  23 см

45 суповых чашек             $\varnothing$  10 см

20 тарелок                     $\varnothing$  26 см

20 глубоких тарелок         $\varnothing$  23 см

20 тарелок для пиццы       $\varnothing$  36 см

142 чашки для эспрессо     $\varnothing$  5,9 см

90 чашек для капучино      $\varnothing$  8,8 см

30 бокалов для грога         $\varnothing$  6,7 см / высота 8 см

# Низкотемпературное приготовление

При низкотемпературном приготовлении продукт готовится в течение длительного времени при низкой температуре. Это щадящий способ приготовления, при котором продукт теряет меньше жидкости и остаётся сочным и нежным.

Если в подогревателе будут использоваться пищевые термощупы от других встраиваемых приборов Miele, то при некоторых обстоятельствах они могут влиять на работу этих приборов.

Используйте термощупы встраиваемых приборов Miele только в соответствующих приборах.

Мы рекомендуем использовать термощуп для индикации температуры внутри блюда. Это позволит готовить пищу с точным соблюдением температуры.

## Внутренняя температура

При приготовлении в подогревателе температура внутри блюда может достигать максимум 70°C. Если внутренняя температура продукта должна быть выше 70°C, то его не следует готовить в подогревателе.

Значение внутренней температуры даёт информацию о степени готовности продукта внутри.

Что касается мяса, то чем внутренняя температура ниже, тем готовность куска мяса меньше:

- 45–50 °C = «по-английски» (слабая прожарка)
- 55–60 °C = средняя прожарка

- 65 °C = полная прожарка

## Длительность приготовления

Длительность приготовления зависит от размера продукта и может составлять от 1 до 6 часов.

Нагревайте подогреватель с подходящей посудой в течение 15 минут. Благодаря этому будет достигнута требуемая температура посуды и внутреннего пространства подогревателя.

Пример:  
выбранная длительность 1 ч  
фактическое время работы 1 ч 15 минут.

## Указания

- Мясо должно быть хорошо «созревшим» (после подвешивания).
- Хорошее качество продукта имеет решающее значение для получения хороших результатов.
- Продукт должен иметь комнатную температуру. Прим. за 15 мин. до приготовления выньте его из холодильника.

## Низкотемпературное приготовление

### Применение режима низкотемпературного приготовления

- Выберите режим низкотемпературного приготовления .
- Поместите жаропрочную посуду на дно подогревателя.

Подогреватель автоматически подогревается в течение 15 минут, затем работает с установленной температурой 85 °C и установленной длительностью 4 ч.

Если вы хотели бы готовить с другими настройками, учитывайте данные в следующей таблице.

- При необходимости выберите нужную температуру.
- При необходимости выберите нужную длительность.
- После фазы предварительного нагрева выложите продукт на блюдо.
- При использовании термощупа:  
Воткните термощуп в продукт таким образом, чтобы конец металлического стержня оказался в середине куска. Следите, чтобы он не упирался в кость и не попал в слой жира, т.к. при этом результат измерения будет неточным.
- При температуре ниже внутренней температуры, указанной в таблице приготовления, на 10 °C (ориентировочное значение) выньте продукт из подогревателя.

- Хорошо обжарьте продукт со всех сторон.

Для продукта большого размера рекомендуется меньшая разница в температурах.

## **Низкотемпературное приготовление**

---

### **Рекомендации**

- Не доводите продукт до полной готовности. После приготовления ещё будет проводиться обжаривание.
- Вы можете сразу нарезать продукт. Время выдержки не требуется.
- Подавайте блюдо на подогретых тарелках, чтобы оно не так быстро остывало.

## Низкотемпературное приготовление

Предварительно нагрейте посуду для приготовления в течение 15 минут. В это время продукт должен находиться при комнатной температуре.

Поместите продукт в предварительно подогретой посуде в рабочую камеру.

Указанное в таблице время должно служить ориентиром. При необходимости вы можете готовить пищу дольше.

### Таблица приготовления говядины

| Вид мяса                  | 🕒[мин]   | 🌡*[°C]               | 🕒[мин]                   | 🌡  |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| Медальоны толщиной 3-4 см | 1 с каждой стороны<br>1–2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 45–50<br>55–60<br>65 | 45–60<br>65–80<br>95–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Антрекот ок. 170 г        | 1 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны   | 45–50<br>55–60<br>65 | 45–60<br>65–80<br>95–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ромштекс прим. 200 г      | 1 с каждой стороны<br>1–2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 45–50<br>55–60<br>65 | 35–45<br>45–60<br>95–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

\* 45–50 °C «по-английски» / 55–60 °C средней прожарки / 65 °C полной прожарки

🕒 Время обжарки / 🌡 Температура внутри блюда / 🕒 Время приготовления / 🖨 Установка температуры

### Таблица приготовления телятины

| Вид мяса                        | 🕒[мин]   | 🌡*[°C]               | 🕒[мин]                   | 🌡  |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| Медальоны толщиной 3-4 см       | 1 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 45–50<br>55–60<br>65 | 40–55<br>60–75<br>90–105 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Стейк прим. 160 г толщиной 2 см | 1 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 45–50<br>55–60<br>65 | 15–30<br>30–45<br>65–80  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

\* 45–50 °C «по-английски» / 55–60 °C средней прожарки / 65 °C полной прожарки

🕒 Время обжарки / 🌡 Температура внутри блюда / 🕒 Время приготовления / 🖨 Установка температуры

## Низкотемпературное приготовление

### Таблица приготовления свинины

| Вид мяса                            | 🕒[мин]             | 🌡* [°C] | 🕒[мин] | 🌡   |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---|
| Филе<br>прим. 550 г                 | Всего 6–8          | 65      | 90–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Медальоны<br>толщиной прим.<br>4 см | 2 с каждой стороны | 65      | 85–100 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

65 °C = полная прожарка

🕒 Время обжарки / 🌡 Температура внутри блюда / 🕒 Время приготовления / 🌂 Установка температуры

### Таблица приготовления баранины

| Вид мяса                                    | 🕒[мин]                                   | 🌡* [°C]  | 🕒[мин]          | 🌡  |
|---|--|----------|-----------------|--|
| Каре ягненка<br>прим. 170 г                 | 2–4<br>2–4                               | 60<br>65 | 45–60<br>85–100 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Каре ягненка<br>прим. 400 г                 | 2–4<br>2–4                               | 60<br>65 | 45–60<br>85–100 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Спинка ягненка<br>без костей<br>прим. 600 г | 2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 60<br>65 | 45–60<br>95–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

\* 60 °C средняя прожарка / 65 °C полная прожарка

🕒 Время обжарки / 🌡 Температура внутри блюда / 🕒 Время приготовления / 🌂 Установка температуры

## Низкотемпературное приготовление

### Таблица приготовления дичи

| Вид мяса                                | 🕒[мин]                                   | 🌡*[°C]   | ⌚[мин]          | 🌡-  |
|---|--|----------|-----------------|---|
| Медальоны из мяса олена толщиной 3–4 см | 2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 60<br>65 | 65–80<br>95–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Спинка косули без костей прим. 800 г    | 2 с каждой стороны<br>2 с каждой стороны | 60<br>65 | 55–70<br>95–110 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

\* 60 °C средняя прожарка / 65 °C полная прожарка

🕒 Время обжарки / 🌡 Температура внутри блюда / ⏳ Время приготовления / 🌂 Установка температуры

### Таблица приготовления рыбы

| Вид рыбы                              | 🕒[мин]             | 🌡[°C] | ⌚[мин] | 🌡-   |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--|
| Лосось 400 г                          | 2, кожей вверх     | 52    | 45–60  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форель (целиком) ок. 350 г            | 2 с каждой стороны | 52    | 15–30  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Треска 200 г                          | без обжаривания    | 52    | 75–90  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Дорада (целиком) ок. 480–500 г        | 2 с каждой стороны | 52    | 25–40  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Морской окунь (целиком) ок. 480–500 г | 2 с каждой стороны | 52    | 20–35  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

🕒 Время обжарки / 🌡 Температура внутри блюда / ⏳ Время приготовления / 🌂 Установка температуры

## Другие возможности применения

| Продукт                            | Посуда                           | Накрыть посуду |  |   | [ч:мин] |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|---|---------|
| Размораживание ягод                | Миска / тарелка                  | нет            | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |   | 00:50   |
| Растворение желатина               | Миска                            | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>                          |   | 00:15   |
| Подъем дрожжевого теста            | Миска                            | да, тарелкой   |  | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 00:30   |
| Приготовление йогурта              | Стаканчики для йогурта с крышкой | -              |  | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 5:00    |
| Набухание молочной рисовой каши    | Кастрюля                         | да, крышкой    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>                          |   | 00:40   |
| Расплавление шоколада              | Миска                            | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>                          |   | 00:20   |
| Размораживание замороженных овощей | Миска                            | нет            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                          |   | 1:00    |

Установка температуры / Установка температуры / Длительность

# **Объединение в сеть со встраиваемыми приборами Miele**

---

Объединение в сеть позволяет автоматически управлять подогревателем в зависимости от рабочего состояния другого встраиваемого прибора Miele.

Пример:

Подогреватель нагревает посуду в нужное время до или после процесса управления встраиваемым прибором, входящим в сеть.

## **Условия**

Для объединения подогревателя в сеть с другими встраиваемыми приборами должны быть выполнены следующие условия:

- Подогреватель подключён к домашней сети Wi-Fi через систему Miele@home.
- Другой встраиваемый прибор подключён к домашней сети Wi-Fi через систему Miele@home.

## **Проведение объединения в сеть**

Объединение в сеть выполняется через мобильное приложение Miele@mobile.

Более подробную информацию о данной функции вы найдёте в главе «Первый ввод в эксплуатацию», разделе «Настройка функции Miele@home» и в приложении Miele@mobile.

Управление с помощью сенсорных кнопок имеет приоритет перед управлением с помощью приложения.

Для того чтобы помочь пользователю при соблюдении религиозных обычаяев, прибор оснащён функцией «Шаббат». Функция «Шаббат» автоматически выключается примерно через 72 часа, и прибор продолжает работать в нормальном режиме. При активированной функции «Шаббат» таймер выключен, а на сенсорные кнопки нужно нажимать дольше.

### Включение

- При необходимости выключите прибор.
  - Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку .
  - Одновременно коснитесь сенсорной кнопки ①.
- Горят **1h, 2h, 3h** и **4h**.
- Установите нужный режим и нужную температуру.

### Выключение

Вы можете отключить функцию «Шаббат» до окончания времени.

- Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку ①.

Вся индикация погаснет.

Подогреватель снова работает в нормальном режиме.

# Чистка и уход

 Ущерб вследствие попадания влаги.

Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание.

Никогда не используйте для очистки прибора пароструйный очиститель.

Все поверхности могут изменить цвет или внешний вид в целом, если их очищать неподходящими средствами. На поверхностях легко образуются царапины. На стеклянных поверхностях в некоторых случаях царапины могут привести к разрушению стекла.

Сразу удаляйте остатки чистящих средств.

Не используйте абразивные чистящие средства или средства с очень грубыми, царапающими частицами.

 Опасность получения ожогов из-за горячей рабочей камеры.

Рабочая камера подогревателя после завершения работы горячая.

Перед каждым проведением чистки дождитесь, пока прибор остывает.

- Чистите прибор и принадлежности после каждого использования и вытирайте их насухо.

## Неподходящие чистящие средства

Чтобы избежать повреждений поверхностей, не используйте при чистке:

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, щелочи, кислоты или хлориды;
- средства для растворения накипи;
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, пемзу;
- чистящие средства, содержащие растворители;
- чистящие средства для нержавеющей стали;
- средства для очистки стеклокерамических панелей конфорок;
- моющие средства для посудомоечных машин;
- средства или спреи для чистки духовых шкафов,
- очистители для стекла;

- жёсткие губки и щетки с абразивной поверхностью, например, губки для чистки кастрюль;
- острые металлические скребки.

## Чистка и уход

### Чистка фронтальной и внутренней поверхностей прибора

 Нарушение работы сенсорных кнопок при загрязнении и/или помехах.

Сенсорные кнопки не реагируют на касание пальцем или может произойти непредусмотренный процесс, например, автоматическое выключение подогревателя. Содержите в чистоте сенсорные кнопки и индикаторы.

Не кладите никакие предметы на сенсорные кнопки и индикаторы.

- Удаляйте загрязнения с помощью тёплой воды, бытового моющего средства и чистой губки или чистой, влажной салфетки из микрофибры.
- Затем протрите всё чистой влажной салфеткой.
- В заключение вытрите насухо все поверхности мягкой тканью.

### Чистка коврика с нескользящей поверхностью

 Ущерб вследствие неправильной очистки.

Противоскользящий коврик может быть повреждён при очистке в посудомоечной или стиральной машине.

Чистите коврик только вручную.

 Ущерб вследствие неправильной сушки.

Противоскользящий коврик может быть повреждён при сушке в духовом шкафу.

Никогда не сушите коврик в духовом шкафу.

- Выньте коврик из подогревателя.
- Очищайте коврик тёплой водой с использованием мягкого средства для мытья посуды вручную.
- Вытрите его насухо салфеткой.
- Кладите коврик в подогреватель только после полного высыхания.

## Что делать, если ...

Вы можете самостоятельно устранить большинство неполадок, возникающих при ежедневной эксплуатации прибора. Во многих случаях Вы сэкономите время и деньги, т. к. Вам не придется вызывать специалиста сервисной службы.

Ниже приведенные таблицы помогут Вам найти причины возникающих неисправностей и устранить их.

| Проблема                                  | Причина и устранение   |
|---|--|
| <b>Прибор не нагревает-ся.</b>            | Сетевая вилка вставлена в розетку неправильно.<br>■ Вставьте вилку в розетку.<br><br>Сработал защитный предохранитель.<br>■ Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку). Если после повторного включения/вывертывания предохранителя или включения УЗО неисправность не удастся устранить, обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную службу. |
| <b>Шумы во время работы подогревателя</b> | Шумы исходят от вентилятора, контролирующего равномерное распределение тепла. Это не является неисправностью.  |
| <b>Пища недостаточно теплая.</b>          | Не установлен режим  поддержания тепла блюд.<br>■ Выберите правильный режим работы.<br><br>Установленная температура слишком низкая.<br>■ Установите более высокую температуру.<br><br>Вентиляционные отверстия закрыты.<br>■ Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.  |
| <b>Пища слишком горячая.</b>              | Не установлен режим  поддержания тепла блюд.<br>■ Выберите правильный режим работы.<br><br>Установленная температура слишком высокая.<br>■ Установите более низкую температуру.   |

## Что делать, если ...

| Проблема                           | Причина и устранение  |
|------------------------------------|---|
| <b>Посуда недостаточно тёплая.</b> | <p>Не установлен режим подогрева столовой посуды .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите правильный режим работы.</li></ul> <p>Установленная температура слишком низкая.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Установите более высокую температуру.</li></ul> <p>Вентиляционные отверстия закрыты.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.</li></ul> <p>Посуда подогревалась недостаточно долго.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ На длительность нагрева посуды влияют различные факторы (см. главу «Подогрев посуды»).</li></ul> |
| <b>Посуда слишком горячая.</b>     | <p>Не установлен режим подогрева столовой посуды  или подогрева чашек/бокалов .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Выберите правильный режим работы.</li></ul> <p>Установленная температура слишком высокая.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Установите более низкую температуру.</li></ul>  |


## **Дополнительно приобретаемые принадлежности**

---

Компания Miele предлагает большой ассортимент принадлежностей и средств для чистки и ухода, подходящих к вашим приборам Miele.


Эту продукцию вы можете купить через сервисную службу Miele (см. конец инструкции) или у авторизованного партнёра Miele.

### **Решётка**



Для увеличения площади размещения (ESW 7020, ESW 7030, ESW 7120).

### **Противоскользящий коврик**



Обеспечивает надёжное положение посуды.

### **Салфетка из микрофибры**

Устраняет следы от пальцев и легкие загрязнения.

# Указания по безопасности при встраивании прибора

 Повреждения из-за неправильно выполненного встраивания.

Вследствие встраивания, выполненного ненадлежащим образом, подогреватель и/или комбинируемый прибор может быть повреждён.

Монтаж должен быть выполнен квалифицированным специалистом.

- ▶ После встраивания прибора розетка должна быть всегда доступна.
- ▶ Встраивание прибора разрешается исключительно в комбинации с приборами, рекомендованными фирмой Miele. При комбинировании с другими приборами теряется право на гарантийное обслуживание, так как в этом случае не может быть гарантирована надлежащая работа прибора.
- ▶ Дно (полка), на котором монтируется прибор вместе с комбинируемым прибором, должно быть прочно встроено. Следует обеспечить достаточную несущую способность для обоих приборов.
- ▶ При встраивании комбинируемого прибора обязательно примите к сведению информацию, содержащуюся в инструкции по эксплуатации и монтажу.
- ▶ При встраивании подогревателя обязательно учитывайте следующее:
  - Содержимое посуды должно быть видно. Только так можно избежать ошпаривания при переливании горячих блюд.
  - Должно быть достаточно места для выдвижения подогревателя.

## **Указания по монтажу**

---

Подогреватель можно комбинировать со следующими встраиваемыми приборами Miele:

- все духовые шкафы шириной 60 см
- все пароварки шириной 60 см
- все кофемашины шириной 60 см
- все микроволновые печи шириной 60 см
- Dialog oven 60 см.

Комбинируемый прибор устанавливается без другого промежуточного дна прямо на данный прибор.


Доступны 3 модели подогревателя с различной высотой. Необходимый размер ниши определяется сложением размеров для встраивания подогревателя и комбинируемого прибора.

# Размеры для встраивания ESW 7010, ESW 7110

Все размеры указаны в мм.

## Комбинируемый прибор высотой 45 см


Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



## Размеры для встраивания ESW 7010, ESW 7110


### Комбинируемый прибор высотой 60 см

Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



# Размеры для встраивания ESW 7010, ESW 7110

## Вид сбоку




**A** Стеклянный фронт: 22 мм

Металлический фронт: 23,3 мм

# Размеры для встраивания ESW 7010, ESW 7110

## Подключения и вентиляция




- ① Вид спереди
- ② Сетевой кабель, длина 2 000 мм
- ③ Вырез для вентиляции мин. 180 см<sup>2</sup>
- ④ Подключение в этой области отсутствует

## Размеры для встраивания ESW 7020, ESW 7120

Все размеры указаны в мм.

### Комбинируемый прибор высотой 45 см


Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



# Размеры для встраивания ESW 7020, ESW 7120


## Комбинируемый прибор высотой 60 см

Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



## Размеры для встраивания ESW 7020, ESW 7120

### Вид сбоку




**A** Стеклянный фронт: 22 мм

Металлический фронт: 23,3 мм

# Размеры для встраивания ESW 7020, ESW 7120

## Подключения и вентиляция




- ① Вид спереди
- ② Сетевой кабель, длина 2 000 мм
- ③ Вырез для вентиляции мин. 180 см<sup>2</sup>
- ④ Подключение в этой области отсутствует

# Размеры для встраивания ESW 7030

Все размеры указаны в мм.

## Комбинируемый прибор высотой 45 см


Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



# Размеры для встраивания ESW 7030


## Комбинируемый прибор высотой 60 см

Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



## Размеры для встраивания ESW 7030

### Вид сбоку




**A** Стеклянный фронт: 22 мм

Металлический фронт: 23,3 мм

# Размеры для встраивания ESW 7030

## Подключения и вентиляция




- ① Вид спереди
- ② Сетевой кабель, длина 2 000 мм
- ③ Вырез для вентиляции мин. 180 см<sup>2</sup>
- ④ Подключение в этой области отсутствует

## Встраивание

В целях обеспечения надлежащей работы прибора поверхность установки следует очистить и выровнять с помощью уровня.

- Задвиньте прибор до упора в мебельный шкаф и выровняйте его.



- Откройте выдвижной ящик и прикрепите его 2 прилагаемыми шурупами к боковым стенкам шкафа.
- Выполните встраивание комбинируемого прибора согласно указаниям соответствующей инструкции по эксплуатации и монтажу.

## Подключение к электросети

Рекомендуется подключать вакууматор к электросети через розетку. Это облегчит сервисное обслуживание. После встраивания прибора розетка должна быть всегда доступна.

 Опасность получения травм вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту.

Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя, за которую компания Miele ответственность не несёт.

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие в месте монтажа или обрыв заземлённого защитного провода (например, в случае удара электрическим током).

 Если вилка будет удалена с сетевого кабеля или кабель не будет оснашён вилкой, в этом случае вакууматор должен быть подключен к электросети квалифицированным электриком.

Если невозможно обеспечить доступ пользователя к розетке или предусмотрено стационарное подключение, то при монтаже необходимо установить устройство отключения от сети для каждого полюса. В качестве размыкающего устройства могут использоваться выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. К ним относятся пакетные выключатели, автоматы защиты, УЗО, дифавтомат с номиналами согласно действующих местных норм и требований. Необходимые данные по подключению вы можете найти на типовой табличке. Указанные данные должны совпадать с параметрами сети.

После монтажа необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токопроводящим деталям.

# Подключение к электросети

## Общая мощность

| Мощность в Вт при |     |
|-------------------|-----|
| В                 | Вт  |
| 220               | 650 |
| 230               | 700 |
| 240               | 800 |

## Параметры подключения

Необходимые параметры подключения вы можете найти на типовой табличке. Указанные данные должны совпадать с параметрами сети.

## Устройство защитного отключения

Для безопасности требуется включать в цепь питания подогревателя устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.

## Отключение электропитания

 Опасность поражения электрическим током из-за напряжения сети.

Во время проведения работ по ремонту и/или техобслуживанию включение сетевого напряжения может привести к поражению электрическим током.

Примите меры для предотвращения повторного включения электропитания.

Для отключения электрической цепи прибора от общей электросети можно установить следующие распределительные устройства:

### Предохранители с плавкими вставками

- Полностью выверните плавкие вставки из головок.

### Резьбовые автоматические предохранители

- Нажмите контрольную (красную) кнопку так, чтобы выскоцила средняя (чёрная) кнопка.

### Встраиваемый автоматический выключатель

- (Линейный защитный автомат, тип В или С): переставьте рычаг с 1 (вкл.) на 0 (выкл.).

### Устройство защитного отключения УЗО

- УЗО (защита от токов утечки): переключите главный выключатель с 1 (вкл.) на 0 (выкл.) или нажмите контрольную клавишу.

## Замена сетевого кабеля

При изменении подключения к сети может использоваться только кабель Н 05 VV-F с подходящим поперечным сечением, который можно приобрести у производителя или в сервисной службе.

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным проводом заземления, которое соответствует требованиям п.7.1 « Правил устройства электроустановок ».

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением. Если Ваша розетка не имеет защитного заземления, обратитесь в обслуживающую организацию вашего домовладения.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

**ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

# **Сервисная служба**

## **Сервисная служба**

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:


- по телефону (495) 745 89 90 или
- в сервисные центры Miele.

Телефон сервисной службы Miele Вы найдете в конце данного документа.

Сервисной службе необходимо сообщить номер модели и заводской номер прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке.

## **Типовая табличка**

Типовую табличку вы найдёте здесь:



## **Гарантия**

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

## **Нижеследующая информация актуальна только для Украины:**

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

## Сертификат соответствия

№ ЕАЭС RU C-DE.АЯ46.В.02527/19

с 04.03.2019 по 03.03.2024

Соответствует требованиям

Технических регламентов Таможенного союза

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

## Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

## Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Срок службы прибора: 10 лет

Срок хранения не установлен

## Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны.

# Гарантия качества товара

---

## Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

**Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:**

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

# Гарантия качества товара

---

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

## Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

## Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
  - вентиляторов
  - масляных/воздушных доводчиков дверей
  - водяных клапанов
  - электрических реле
  - электродвигателей
  - ремней
  - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
  - потрескивания при нагреве/охлаждении
  - скрипты
  - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

## Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- для России: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)
- для Украины: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)
- для Казахстана: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

# **Контактная информация о Miele**

---

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

## **Российская Федерация**

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: [service@miele.ru](mailto:service@miele.ru)

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1,

этаж 8, помещение I, комната 1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

## **Украина**

ООО « Миле »

ул. Жилянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ « Прайм »

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)

(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)

## **Республика Казахстан**

ТОО « Миле »

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: [info@miele.kz](mailto:info@miele.kz)

Internet: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)

## **Другие страны СНГ**

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. + 7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)

## Заявление о соответствии товара

---

Настоящим компания Miele заявляет, что данный подогреватель соответствует директиве 2014/53/EC.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на [www.miele.de](http://www.miele.de)
- Сервис, Запрос информации, Инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.ru/domestic/customer-information-385.htm?#p510> с указанием названия прибора или заводского номера.

Диапазон частот 2,4000 гигагерц – 2,4835 гигагерц

Максимальная излучаемая мощность < 100 мВт



Производитель:

Миеле & Ци. КГ, Карл-Миеле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия  
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Империал Верке оХГ, Миеле-Штрассе, 1, 32257 Бюнде, Германия  
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 32257 Bünde, Deutschland

Импортеры:

Уполномоченный представитель  
производителя на территории РФ:  
ООО Миле СНГ  
Российская Федерация и страны СНГ  
125284 Москва,  
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1,  
этаж 8, помещение I, комната 1  
Телефон: (495) 745 8990  
8 800 200 2900  
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)  
E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)

ТОО Миле  
Казахстан  
050059, г. Алматы  
Проспект Аль-Фараби, 13  
Тел. (727) 311 11 41  
8-800-080-53-33  
Факс (727) 311 10 42

ООО «Миле»  
ул. Жилянская 48, 50А  
01033 Киев, Украина  
Телефон: + 38 (044) 496 0300  
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)  
E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)



**Miele**

ESW 7010, ESW 7020, ESW 7030, ESW 7110, ESW 7120

ru-RU, UA, KZ

M.-Nr. 11 242 260 / 00